



**SCHALLSAUGER®**

EINFACH PERFEKTE RAUMAKUSTIK

## **PFLEGEHINWEIS**

### **REINIGUNG DES STOFFES**

Waschen Sie den Schallsauger-Stoff am besten per Hand oder in der Waschmaschine bei 30°C, ohne diesen zu schleudern. Bei der Auswahl des Waschmittels müssen Sie nichts beachten.

Probleme mit beispielsweise dem Keder können nur dann auftreten, wenn der Stoff geschleudert oder bei höheren Temperaturen gewaschen wird.

### **REINIGUNG DER PROFILE**

Nutzen Sie, um die Schallsauger-Profile zu reinigen, ein weiches, angefeuchtetes Tuch und verwenden Sie gegebenenfalls zusätzlich noch ein wenig Spülmittel.

\*Wir übernehmen keine Gewährleistung für die Reinigung.

