

Montage

Die Deckenbefestiger (D) mit einer zum Untergrund passenden Haltetechnik an der Decke befestigen. Das Drahtseil (DS) durch die Schraubkappe (S) führen und in den Deckenbefestiger schrauben.

Die Drahtseilhalter mit Nutenstein (DSHN) in der entsprechenden Nut des **SCHALLSAUGER** Rahmens befestigen. Dafür den Nutenstein längs in die Nut einsetzen, etwas drehen und mit der Rändelschraube fixieren.

Nun die Drahtseile durch die Drahtseilhalter (DSHN) führen. Das Drahtseil wird seitlich aus dem Drahtseilhalter geführt. Durch Drücken mit dem Fingernagel auf die Rückzugssperre des Drahtseilhalters die gewünschte Seillänge einstellen. Ggf. eine Wasserwaage auf den **SCHALLSAUGER** legen.

Bitte Hinweise auf der Rückseite beachten.



Dübel und Schrauben für die Deckenbefestiger (D) sind nicht im Lieferumfang enthalten!

D: Deckenbefestiger

S: Schraubkappe


DS: Drahtseil mit Endbefestigung Kugel

DSHN: Drahtseilhalter mit Nutenstein



Info zur Montage mehrerer Elemente vertikal untereinander

Die Deckenbefestiger (D) mit den Gewindestiften an den Nutensteinen im unteren Profil befestigen. Weitere Vorgehensweise wie oben.



Montage

Die Deckenbefestiger (D) mit einer zum Untergrund passenden Haltetechnik an der Decke befestigen. Das Drahtseil (DS) durch die Schraubkappe (S) führen und in den Deckenbefestiger schrauben.

Die Drahtseilhalter mit Nutenstein (DSHN) in der entsprechenden Nut des **SCHALLSAUGER** Rahmens befestigen. Dafür den Nutenstein längs in die Nut einsetzen, etwas drehen und mit der Rändelschraube fixieren.

Nun die Drahtseile durch die Drahtseilhalter (DSHN) führen. Das Drahtseil wird seitlich aus dem Drahtseilhalter geführt. Durch Drücken mit dem Fingernagel auf die Rückzugssperre des Drahtseilhalters die gewünschte Seillänge einstellen. Ggf. eine Wasserwaage auf den **SCHALLSAUGER** legen.

Bitte Hinweise auf der Rückseite beachten.



Dübel und Schrauben für die Deckenbefestiger (D) sind nicht im Lieferumfang enthalten!

D: Deckenbefestiger

S: Schraubkappe

DS: Drahtseil mit Endbefestigung Kugel

DSHN: Drahtseilhalter mit Nutenstein



Info zur Montage mehrerer Elemente vertikal untereinander

Die Deckenbefestiger (D) mit den Gewindestiften an den Nutensteinen im unteren Profil befestigen. Weitere Vorgehensweise wie oben.